

2011年 **10月4日** 新発売



ハズキルーペ Part2

スタイリッシュなデザインに変貌！
グラデーションレンズが加わり外出先で、
メガネの上から掛けても格好よく掛けられ
ます。コンパクトになり持ち運びも便利に
なりました。

倍率：1.6倍



グラデーション レンズ

パソコンの光から目を保護

ノートパソコンや蛍光灯のチラツキから目を守りま
す。液晶テレビやノートパソコンなどで使用されて
いる青色光**ブルーライト***を30%以上カット。

日差しが気にならない

屋外で**デジタルカメラの撮影時**に、太陽の眩しさを
気にせず、**液晶画面**を見られます。

歪みなくはっきり拡大

サングラスの様な印象ですが、見た目以上に明るく
はっきり拡大します。(可視光線透過率60%)

スタイリッシュ

レストランのメニューやスマートフォンを見るときに、サングラスの様に見えスタイリッシュな印象
を与えます。**メガネの上から二重掛けしたときに、
内側のメガネをカムフラージュします。**

屋外での作業に

ガーデニングや庭の雑草取りなどの屋外作業のとき、
太陽が眩しくなく、作業がはかどります。

保証

3年自損保証

3年間、フレーム・レンズを誤って破損した場合、
1回に限り新品と交換します。

レンズ10年保証(自損を除く)

UVカット

紫外線99%以上カット(紫外線透過率1.0%以下)
グラデーションレンズ・クリアレンズ共にUVカット

ブルーライト*カット

ブルーライト*30%以上カット
グラデーションレンズはブルーライトカット

フレーム

高級感のあるフレームに変貌！

フレームの素材をスイス製に替え、ラメの量が増え
高級感のあるフレームになりました。



鼻パッド

自然な装着感

鼻パッドのデザインを一新。
シリコンより肌に優しく、柔らかい
エストラマー樹脂を使用しています。

強度

耐荷重：11.8 kg

強度が大きく向上。従来品と比べ**4.1倍**に。
フレームを折りたたんだ状態で上部からの荷重に
(例えばお米5kgを2袋置いても)耐えられます。

耐久テスト

フレーム開閉・耐久テスト**36,500回**
社内検査合格。通常の使い方**10年以上**のご使用
に耐えられます。

*ブルーライトとは

可視光線の中で最もエネルギーが強く、眼の奥にまで届いてしまう青色光(380～495ナノメートル)のこと。パソコンなどの普及により接触する機会が増え、眼に与える影響が懸念されていますが、**医学的に健康被害は、立証されていません。**

新モデル ハズキ part2 仕様書

ハズキ part2 は、デザインが一新されました。
サングラスの様なグラデーションレンズは、日差しを気にせず、カメラ撮影ができます。
電車、飛行機内でスタイリッシュに掛けて読書、パソコンができます。
鼻パッドの素材と形状を変えました。シリコン素材と比べ肌に優しく、
さらにフィット感が増しました。

- UV カット：紫外線 99% カット (紫外線透過率 1.0%以下)
- グラデーションレンズ：グレー色
可視光線 40% カット (可視光線透過率 60%)
ブルーライト 30% カット

*ブルーライトとは
可視光線の中で最もエネルギーが強く、眼の奥にまで届いてしまう青色光
(380～495 ナノメートル)のこと。パソコンなどの普及により接触する機会が増え、眼に与える影響が懸念されていますが、**医学的に健康被害は、立証されていません。**

- 耐荷重 (強度)
フレームを折りたたんだ状態で、上部からの荷重 11.8kg
に耐えます。(現行 Hazuki の 4.1 倍)
- 耐久テスト
フレーム開閉・耐久テスト 36,500 回。社内検査合格。
通常の使い方で 10 年以上のご使用に耐えられます。



※太陽を直視しないで下さい

- 倍率：1.6 倍

- 本体サイズ
現行 Hazuki より、レンズ高さが 2mm 縮小され、
重さが約 2g 軽くなりました。

| 全 体 | フレームの長さ | 重さ |
|----------------|---------|-------|
| W142mm×H47.3mm | 172.5mm | 33.5g |

- 保証

| 種 類 | 内 容 |
|---------|---|
| 3 年自損保証 | 自損を含むフレーム、レンズの破損の場合、3 年間に 1 度に限り新品と交換いたします。 |
| 10 年保証 | レンズの初期不良もしくは通常の使用での破損の場合、10 年間 |
| 無料交換 | 鼻パッド (部品はチェーン本部または問屋様へお送りいたします。) |

- 材質

| | レンズ素材 | フレーム素材 | 鼻パッド素材 |
|-------|----------|---------------|-----------------|
| 材 料 名 | アクリル樹脂 | 特殊ポリアミド樹脂 | エラストマー樹脂 |
| メーカー名 | 住友化学 (株) | EMS-CHEMIE AG | クラレ・プラスチックス (株) |
| 原 産 国 | 日本 | スイス | 日本 |

- 製造元

【日本製】 神田通信工業株式会社 メディカル光学部 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー 31F
技術研究所 千葉県印西市高花 1-23 千葉事業所

- 国際規格 ISO 12870:2004 取得

パールーペ Hazuki

Hazuki の特長

メガネタイプ、

メガネタイプなので両手が使えて
読書や手芸などの作業に便利

視野が広い

目に近づけて見ることにより
週刊誌 2 ページ大の視野をはっきりと拡大

目が疲れにくい

両目で見られて視野も広いので
長時間使用しても目が疲れにくい設計

文字の歪みが少ない

メニスカスカーブのレンズ設計により文字の歪みが少ない

軽くてキズが付きにくい

素材はアクリル樹脂で軽く表面に
硬化コーティング加工済み

さまざまなシーンで活躍

- 両手が使えるから、室内や外出先のさまざまなシーンで活躍します。
- 新聞や雑誌、携帯電話の小さな文字がくっきり！
- パソコン、手芸、工芸、工作など様々な用途にご使用いただけます。

20年のロングセラーの理由

- 視野全体を拡大しますので、新聞や雑誌を読むことが楽になります。
- 両目で見るので長時間使用しても疲れにくく、文字の歪みが少ないレンズです。
- レンズは、軽くてキズが付きにくい硬化コーティング加工済みです。

使いやすさを追求して生まれたパールーペは長年皆様に愛され続けています。(考案・設計：岡本善二郎)



| | |
|-----|------------------|
| カラー | JAN |
| クリア | 49-64594-40540-4 |



| | |
|------|------------------|
| カラー | JAN |
| ブラウン | 49-64594-40541-1 |



| | |
|------|------------------|
| カラー | JAN |
| パープル | 49-64594-40542-8 |

パールーペ Hazuki Pair-Loupe Hazuki

本体価格：¥9,800
(税込価格：¥10,290)

本体サイズ：約 W15 × H4.2cm、フレーム19.7cm
折りたたみ時、約 19 × 4.5 × 3cm 重量：約 32g
個装サイズ：約 D6.5 × W20 × H4cm 総重量：約 175g
外装サイズ：約 D21 × W21 × H9.5cm 重量：約 1.2kg
入数：6
材質：レンズ/メチルメタクリル(アクリル樹脂)、フレーム/チタン
付属品：①専用ケース(約 20.2 × 6.5 × 4cm)、②取扱説明書
③ノンスリップメガネクロス
倍率：1.6倍(2.5Dpt.)



販売元 **AG**

株式会社 **エー・ジー**

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-10-9 富久ビル2F
TEL 03-3664-7001 FAX 03-3664-7002 <http://www.agport.co.jp/>

製造元 **Kanda**

神田通信工業(株)
メディカル光学部

〒106-6031 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー 31 階

AG